

Használati útmutató

(Újrafelhasználható csigacsapda):

1. Húzza le a védőszalagot a csapda fedeléről.
2. A lezárt vödörből vegye ki a 3 fekete elemet (távtartót a csapda fedeléhez) tartalmazó papírzacskót.
3. Öntsön körülbelül 250–300 ml sört a vödörbe (kb. félig a vödörre; a legolcsóbb sör is megteszi).
4. Zárja le a vödört a teli fedéllel, és ássa a földbe (ahol a csigaprobléma fennáll) úgy, hogy csak a fedél látszódjon ki, és a vödör a lehető legkisebb akadályt képezze a kártevők számára (a fedél megakadályozza, hogy föld szóródjon a sör csalétekbe).
5. Vegye le a teli fedelet, és cserélje ki a nyílással ellátott fedélre.
6. Helyezze a 3 fekete elemet a fedélre, egymástól egyenlő távolságra. A legjobb, ha annál a pontnál kezdi, ahol a zárószalag volt rögzítve.
7. Zárja le a csapdát a második, teli fedéllel úgy, hogy azt rápattintja az alsó fedélre korábban rögzített fekete távtartókra. Ezzel 3 bejutási pontot hoz létre a csigáknak, valamint egy tetőt, amely véd az eső és a szennyeződések ellen.
8. A vödör fehér fogantyúja megkönnyíti a csapda kiemelését a földből és a lyukba való visszahelyezését.

MARADJ ZÖLD – Mentsd meg a világot és a pénzed!

www.stay-green.pl